

Bedienungsanleitung / Montageanleitung:

1. Graben Sie entlang der gewünschten Route des Amphibienzauns einen Schacht (ca.10 x 10 cm). Legen Sie die aufgegrabene Erde unmittelbar rechts und links entlang des Schachtes. Diese wird später benötigt.



2. Rollen Sie den Zaun entlang des gelegten Grabens aus.



3. Fädeln Sie die PP-Schnur in einer Nähbewegung durch die Knopfleiste des Zaunes. Lassen Sie an beiden Enden des Zaunes etwa 50 cm PP-Schnur übrig. Diese benötigen Sie später zum Spannen des Zaunes.



4. Schlagen Sie entlang des gegrabenen Schachts, alle 2,5 Meter einen Eisensteher in die Erde. Dabei sollten die Steher etwa einen halben Meter aus dem Erdboden rausragen.

5. Fädeln Sie die PP-Schnur in die jeweiligen Eisenständer ein. Achten Sie darauf, dass die Eisensteher auf der Innenseite der Umzäunung liegen, da sonst Tiere über sie aus, beziehungsweise in das umzäunte Gebiet gelangen können.



6. Ziehen Sie an der PP-Schnur, um den Zaun auf Spannung zu bringen.
7. Befestigen Sie den Zaun mit Hilfe von Erdnägeln. Verwenden Sie die Erdnägeln je nach Bedarf. **(Empfehlung: alle 2,5 m)**



8. Treten Sie die Erde entlang des Zaunes beidseitig nieder, um den Zaun endgültig zu befestigen. Vermeiden Sie dabei Hohlräume und lockere Erde, da sich an diesen Stellen kleine Tiere einnisten und verstecken können.

9. Nach Beendigung der Arbeiten sollte eine Mindesthöhe von 45 cm vom Erdboden gewährleistet werden.

